

vacSy[®]

Instrukcja użytkowania

VA-1305 | 0,5 l

VA-1385 | 0,8 l

VA-1711 | 1,1 l

VA-1718 | 1,8 l

VA-2215 | 1,5 l

VA-2223 | 2,3 l

zepter.pl



Szklane pojemniki na żywność

1. Opis produktu

Szklane pojemniki na żywność VacSy® zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu wartości odżywczej i świeżości żywności dzięki wykorzystaniu technologii próżniowego przechowywania. Niezależnie od tego, czy chcesz uprościć przygotowywanie posiłków, ograniczyć marnowanie żywności i zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych czy zapewnić składnikom dłuższą świeżość, pojemniki VacSy® stanowią idealne rozwiązanie.

Dno z wysokiej jakości uniwersalnego szkła i pokrywy ECOZEN™ T100G pro wyposażone w zintegrowany system zaworowy zapewniają trwałe i szczelne przechowywanie żywności w warunkach domowych czy profesjonalnych kuchniach.

Pojemniki VacSy® można używać z funkcją próżni lub bez, w zależności od przeznaczenia.

VacSy® linia produktów

Dostępne w sześciu różnych pojemnościach, aby sprostać wszystkim Twoim potrzebom w zakresie przechowywania żywności:

VA-1305 | 0,5 l
(130 x 130 x 54) mm



VA-1718 | 1,8 l
(174,5 x 174,5 x 120) mm



VA-1385 | 0,8 l
(130 x 130 x 110) mm



VA-2215 | 1,5 l
(220 x 164 x 66) mm



VA-1711 | 1,1 l
(174,5 x 174,5 x 65) mm



VA-2223 | 2,3 l
(220 x 164 x 120) mm



2. Elementy składowe produktu:

- **Szklany pojemnik:**
Wykonany z odpornego na temperaturę szkła borokrzemianowego.
- **Pokrywa ECOZEN™ T100G pro:**
Bez BPA, bezpieczna dla żywności, odporny na uderzenia plastik.
- **System zaworowy:**
Pozwala na wytwarzanie próżni i uwalnianie powietrza, z czterema dokładnymi pozycjami:
 1. **Usuwanie zaworu**, w celu czyszczenia
 2. **Uwolnienie próżni**, w celu otwarcia szczelnie zamkniętego pojemnika
 3. **Pozycja wytwarzania próżni**, w celu tworzenia próżni w pojemniku
 4. **Pozycja zamykania/blokady zaworu**, w celu długoterminowego przechowywania

Prawidłowe ustawienie można sprawdzić na wskaźnikach na pokrywie.

3. Instrukcja użytkowania

Wytwarzanie próżni – zamykanie próżniowe

1. Napełnij pojemnik żywnością, pozostawiając trochę miejsca pod krawędzią.
2. Zamknij mocno pokrywę pojemnika i zablokuj uchwyty pokrywy.
3. Obróć zawór do **pozycji wytwarzania próżni** (symbol strzałki).
4. Podłącz pompę VacSy® i uruchom ją, aby usunąć z pojemnika powietrze.
5. Po zakończeniu procesu obróć zawór do **pozycji zamknięcia/blokady** (symbol kłódki).

Otwieranie pojemnika

1. Obróć zawór do **pozycji zwolnienia próżni** (symbol otwartej kłódki).
2. Poczekaaj, aż ciśnienie się wyrówna, odblokuj uchwyty pokrywy, a następnie podnieś pokrywę.

4. Wskazówki dotyczące użytkowania

Szklany pojemnik:

- Nadaje się do piekarnika (temp. do 220°C)
- Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- Nadaje się do zamrażarki (bez zamykania próżniowego)

Pokrywa:

- Nadaje się do zamrażarki (bez zamykania próżniowego)
- Nie nadaje się do piekarnika ani kuchenki mikrofalowej – zdjąć (usunąć z pojemnika) przed podgrzaniem
- Nie nadaje się do żywności o wysokiej zawartości alkoholu (>15% alkoholu, np. napoje spirytusowe)

Konserwacja i czyszczenie

- Myć wszystkie części łagodnym płynem i ciepłą wodą. Nie używać szorstkich gąbek.
- Można myć w zmywarce (zalecane mycie na górnym poziomie); mycie ręczne wydłuża żywotność urządzenia.
- Dokładnie osuszyć i złożyć ponownie przed użyciem.

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ❗ **OSTRZEŻENIE:** Nie zamrażać ani nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej po próżniowym zamknięciu.
- ❗ **OSTRZEŻENIE:** Nie używać z gorącym olejem ani w bezpośrednim kontakcie z ogniem.
- ❗ **OSTRZEŻENIE:** Trzymać poza zasięgiem dzieci podczas pracy pompy próżniowej.
- ❗ **OSTRZEŻENIE:** Nie przepelniać pojemnika. Pozostawić co najmniej 2 cm od krawędzi.
- ❗ **OSTRZEŻENIE:** Regularnie sprawdzać zawór pod kątem śladów zużycia lub osadu.

6. Zalecania dotyczące przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

7. Dane techniczne:



Element	Materiał	Zgodność wobec
Szklany pojemnik	Szkoło borokrzemianowe	Rozporządzenie (EC) 1935/2004
Pokrywa	ECOZEN™ T100G pro	Rozporządzenie (EC) 1935/2004
Zawór i uszczelka	Przeznaczony do kontaktu z żywnością Silikon / Poliamid	Rozporządzenie (EC) 1935/2004

8. Gwarancja

Wszystkie nasze produkty przeszły rygorystyczne testy kontrolne i są objęte gwarancją na wady produkcyjne. Gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu wskazanej w dokumencie zakupu wystawionym przez sprzedawcę w momencie dostawy produktu. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, w których w okresie gwarancyjnym stwierdzona zostanie wada produkcyjna. Wady, których nie można jednoznacznie powiązać z materiałem czy procesem produkcyjnym, zostaną sprawdzone w jednym z naszych Centrów Serwisowych Zepter lub w naszej siedzibie, a koszty naprawy zostaną wyliczone na podstawie wyników.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

1. Stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych produktu.
2. Braku uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem zgodnym z przeznaczeniem oraz stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
3. Używania oryginalnych akcesoriów.
4. Użytkowania produktu zgodnie z zaleceniami producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Komponentów ulegających zużyciu.
2. Uszkodzeń spowodowanych transportem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, zgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji użytkowania i katalogu produktowym.
3. Materiały eksploatacyjne (części zamienne należy okresowo wymieniać zgodnie z normalnym zużyciem).

Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów krajowych ani jego uprawnień wobec sprzedawcy, określonych w umowie sprzedaży lub kupna.

W przypadku braku obowiązujących przepisów krajowych, niniejsza Gwarancja stanowi jedyną i wyłączną drogę prawną dla konsumenta. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji tego produktu. Odpowiedzialność producenta będzie ograniczona i nie przekroczy ceny zakupu produktu zapłaconej przez klienta.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub jego niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego opakowania, wypadków lub czynności konserwacyjnych i naprawczych wykonywanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe.

zepter.pl



Dystrybutor:

Home Art & Sales Services AG
Sihleggstrasse 23,
8832 Wollerau, Szwajcaria

W Polsce:

Zepter International Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa, Polska

info@zepter.com.pl

